



Come si legge il contatore della luce



**PER VISUALIZZARE I DATI
SCHIACCIA IL PULSANTE
ACCANTO AL DISPLAY**

#1 IL NUMERO CLIENTE

Il numero cliente di 8-9 cifre identifica la tua utenza in maniera univoca. Ti serve per tutte le comunicazioni al tuo fornitore e per operazioni come subentro, voltura e cambio fornitore.

SCHIACCIA 2 VOLTE IL PULSANTE

Il **distributore locale**, di solito e-distribuzione, comunica la lettura del contatore al fornitore. Quando ciò non accade la bolletta viene calcolata con i consumi stimati. Per questo motivo è importante l'autolettura, perché consente di avere sempre la bolletta aggiornata sui consumi reali.



#2 L'AUTOLETTURA

A1, A2 E A3 sono i consumi nelle rispettive fasce orarie:

A1 ore di punta: lun-ven
dalle 8 alle 19

A2 ore intermedie:
lun-ven dalle 7-8 e dalle
19-23 e sab

A3 ore fuori punta: tutti
i giorni dalle 23-7, dom e
festivi

SCHIACCIA IL PULSANTE FINCHE' NON APPARE LA LETTURA PERIODO CORRENTE E PRENDI LA NOTA DELLE LETTURE A1, A2 E A3

Una volta appuntate le letture, ricorda di comunicarle come indicato nella bolletta - tramite app o tramite il numero verde presente sempre in bolletta.

